

Identification des DMX non-fonctionnels

Rédigé : A.Brunetti /07.05.2013

Vérfié : C.Bréhier /07.05.2013

Approuvé : H.Ney/07.05.2013

1. Objet

Cette procédure décrit la méthode et les responsabilités en matière d'identification des dispositifs médicaux non-fonctionnels.

2. Domaine d'application

Les dispositifs médicaux non-fonctionnels des blocs opératoires traités à la Stérilisation Centrale.

3. Rôles et Responsabilités

Le personnel des blocs opératoires.

4. Procédure

1. L'IDDO isole et identifie le dispositif médical défectueux soit :

→ Avec un plomb rouge
(n°qualiac : 410416)

→ Dans un sachet + plomb rouge



2. L'IDDO remplit la fiche «**Retour Matériel** » en décrivant le défaut dans la rubrique **Commentaires**